



Z.I. da Poupa II, Rua A - Fracção C, 4780-793 Santo Tirso
Tel./ Fax: 252856106 * Telem: 912255637
geral@interfire.pt
www.interfire.pt

Pág. 1/1

Sinalização de Segurança



Sistemas de sinalização de segurança fotoluminescente para:

- Instalação ao nível superior: destina-se a todos os utentes de um determinado espaço, por isso deve ser instalada acima de 2,1m. Desta maneira, a permanência de pessoas entre os equipamentos e outros utilizadores não impossibilita a visualização dos sinais;
- Instalação ao nível intermédio: destina-se ao utilizador de determinado equipamento, por isso deve ser instalada imediatamente por cima do equipamento (entre 1,2m e 1,5m). Esta sinalização contém informação complementar sobre a correta utilização dos equipamentos.



https://www.youtube.com/watch?v=fNrtrQg_t18