



Z.I. da Poupa II, Rua A - Fracção C, 4780-793 Santo Tirso
Tel./ Fax: 252856106 * Telem: 912255637
geral@interfire.pt
www.interfire.pt

Pág. 1/1

PONTOS ÂNCORAS TEMPORÁRIAS



Os pontos de ancoragem são componentes do sistema de prevenção de quedas e eles estão ligados a uma estrutura de retenção temporária ou permanentemente. Contem âncoras temporárias - AS 19