



Z.I. da Poupa II, Rua A - Fracção C, 4780-793 Santo Tirso
Tel./ Fax: 252856106 * Telem: 912255637
geral@interfire.pt
www.interfire.pt

Pág. 1/1

CAIXA PARA FICHAS TRIFÁSICA



Com 3 luzes de controlo de fase e montado externamente

Equipamento de receptáculo.

O fusível de proteção podem ser encontrados abaixo da dobradiça

Tampa da caixa de aço inoxidável com bloqueio de liberação rápida.

Caixa preta de borracha 360 x 340 x 330 mm

Configuração:

Entrada: 1 x prova d'água (IP67) CEE montado externamente

Equipamento plugue 16 A, verde bronze, compatível com VG 96926

Saída: 6 x impermeável tipo terra (IP68) Schuko®

Recipientes 16 A, verde bronze, compatíveis com VG 96926, fusível protegido em pares.

2 x prova d'água (IP67) CEE receptáculos 16 A.